

Crystal Clear



1. Composição

Elemento	Concentração (%)
SiO ₂	≥72.00
Fe ₂ O ₃	≤0.05
Al ₂ O ₃	≤0.08
Na ₂ O	≤15.00
K ₂ O	≤0.03
CaO	≤9.50
MgO	≤6.00

2. Mode de uso

- Colocar todas as válvulas do sistema de filtragem na posição fechado (« Closed »).
- Abrir a tampa do filtro (válvula multivias lateral) e proteger o difusor superior do filtro com um saco de plástico.
- Encher o filtro com água até que a entrada do filtro esteja totalmente coberta
- Verter delicadamente **Zodiac Crystal Clear 1.0-3.0 mm** e espalhar bem os grãos dentro do filtro
- Utilizar a quantidade necessária para cobrir os coadores.
- De seguida, verter delicadamente **Zodiac Crystal Clear 0.5-1.5 mm** por cima e espalhar os grãos no filtro. Utilizar a quantidade necessária até atingir 15 cm abaixo do difusor superior. Remover o saco de plástico.
- Abrir todas as válvulas do sistema de filtragem e colocar a válvula multivias na posição lavagem (« Rinse ») depois contra-lavagem (« Backwash »). Alternar estas 2 posições até que a água esteja clara.
- Finalmente colocar o sistema de filtragem na posição filtragem (« Filter »).

3- Indicação de dosagem

Diâmetro do filtro	Crystal Clear 1.0-3.0 mm	Crystal Clear 0.5 – 1.5 mm
520 mm / 21" (*)	2 sacos	4 sacos
640 mm / 25" (*)	3 sacos	6 sacos
700 mm / 28"	3 sacos	8 sacos
760 mm / 30" (*)	4 sacos	9 sacos
900-920 mm / 35-36" (*)	6 sacos	12 sacos

(*) : Dimensões dos filtros Zodiac Boreal.

Atenção : As quantidades são apresentadas a título indicativo. O peso total do Crystal Clear varia em função do tipo de filtro. Como orientação, a quantidade de Crystal Clear a utilizar deverá ser igual a 85% da quantidade de areia usada.

4- Granulometrias

Zodiac Crystal Clear «granulação» = 0.5-1.0 mm

Zodiac Crystal Clear «grosseiro» = 1.0-3.0 mm



5- Embalagem

- Sacos de 15 kg